

**ATTENZIONE:**

Questo sistema di microfoni è alimentato da una batteria a 9V situata sotto il coperchio della mano sinistra. L'accensione del sistema avviene inserendo il cavo di collegamento nel jack d'uscita. Per la massima durata della batteria, **si raccomanda di disinserire il cavo d'uscita quando la fisarmonica non è in uso.**