

Interfaccia **Simply MIDI** per Fisarmoniche Diatoniche

'Facile da usare' senza programmazioni

Una nuova interfaccia dalla Musictech che si avvale delle collaudatissime contattiere a stato solido che hanno eliminato i problemi di falsi contatti. Questo sistema a sensori offre una affidabilità a vita e non influisce sulla sensibilità naturale della tastiera.



CARATTERISTICHE

- **OFF Mano Dx (RH OFF)**
 - **UP/DOWN Program**
 - **Canali Trasmissione MIDI:** MANO DX - Canale 1 e 4 (pre-settabili); ACCORDI - Canale 2; BASSI - Canale 3
1. La Mano Destra può essere esclusa tramite il tastino **RH OFF**. L'indicatore led segnalerà l'attivazione di questa funzione.
 2. I tastini **PROGRAM DOWN** e **UP** permettono il programma di essere selezionato scorrendo in su e in giù per portarsi sul numero desiderato.

